



{ 施工例 }

カフェ & レストラン

2m×30mm×200mm を、1mにカットして施工。  
オイルステン ケヤキカラーの一回塗り

施工方法

- ①コンクリートの床などに合板を下地に合わせて固定します  
(合板敷設で不陸調整となります)
- ②下地合板にカフェ板を並べます (本物件は1mカット千鳥配置)
- ③合板にネダボンドで貼り付けてステープルで固定します



- ・ステープルはメス側斜め打ち、木口部分を重点的に押さえます。  
30ミリの厚さがあるため、埋め込む強度で打ち込みます。
- ・ステープルで四つ角を天打ちします。

巾 200 ミリあるのでステーブルの打ち込み跡は相対的に小さくあまり目立ちません。  
ブロンズ色の釘、もしくは木ネジなら違和感はありません。  
DIY の場合は木ネジで合板に固定する方法が最も容易と思われます。



ステーブルの天打ち部分 塗装前



ステーブルの天打ち部分 塗装後

### 長さ方向での接続部分

最大の段差部分（約 1 ミリ）が下画像。  
素足で歩いても引っかかるほどではありません。  
鉋などで調整も可能です。

この位の微妙な段差は  
無垢材の空間であることを  
際立てる効果にもなります。

